


PLAFON CIRCLE







1. Faça a ligação elétrica;

2. Em seguida fixe a base de lâmpadas com os parafusos e buchas que acompanham o produto (não é necessário nenhuma furação extra central);

3. Coloque as lâmpadas (não utilizar lâmpadas incadescentes).

4. Coloque o anel central e em seguida coloque o difusor, centificando-se que esteja na posição correta (observe que o encaixe da haste deve ficar voltado para o teto).

5. Incline a cúpula e apoie em duas das hastes de modo que a terceira fique na direção do encaixe, gire a cúpula certificando-se que a mesma está apoiada na base de lâmpadas. Caso seja necessário, melhorar o apoio da cúpula é possível ajustar a posição da haste somente afrouxando os parafusos e reposicionando-a, e reapertar.

CÓDIGO	SOQUETE	LÂMPADA	POTÊNCIA MÁX.	TENSÃO DE REDE	DIMENSÃO
SN10150	2xE27	A60 LED	22W	127/220V	Ø110x160mm
SN10151	4xE27	A60 LED	92W	127/220V	Ø370x145mm
SN10152	6xE27	A60 LED	138W	127/220V	Ø530X165mm
SN10153	8xE27	A60 LED	184W	127/220V	Ø680x190mm




Aplicação: Em áreas internas, totalmente cobertas que abrigue a luminária a intempéries. Produto não recomendado para iluminação de áreas úmidas e ambientes externos.


ATENÇÃO - Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. A instalação elétrica deve estar conforme as normas vigentes NBR5410 e NBR5419, e deve ser realizada por profissional qualificado pelas normas NR10 e obrigatório o uso de DPS (Dispositivo de proteção contra surtos de tensão) no quadro elétrico. LIMPEZA E MANUTENÇÃO - Antes de qualquer ação, desligue a corrente elétrica. Limpe somente com flanela seca, nunca utilize produtos químicos ou abrasivos. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.
IMPORTANTE - Lâmpadas, transformadores e reatores não acompanham o produto, exceto quando indicado. O não cumprimento das instruções do manual poderá causar acidentes e a perda da garantia. Não ajustar molas e suportes , exceto se indicado. A garantia não cobre danos causados por umidade, maresia ou demais intempérios.
GARANTIA - 2 anos para defeitos de fabricação. Situações em que a garantia perde a validação: por descumprimento das orientações contidas neste manual, desastres naturais, incêndios, variações de tensão, sobrecarga ou descargas elétricas e maresias, estão excluídas da garantia.


www.newline.ind.br SAC: 11 4751-6350



PLAFON CIRCLE







- 1. Faça a ligação elétrica;
- 2. Em seguida fixe a base de lâmpadas com os parafusos e buchas que acompanham o produto (não é necessário nenhuma furação extra central);
- 3. Coloque as lâmpadas (não utilizar lâmpadas incadescentes).

4. Coloque o anel central e em seguida coloque o difusor, centificando-se que esteja na posição correta (observe que o encaixe da haste deve ficar voltado para o teto).

5. Incline a cúpula e apoie em duas das hastes de modo que a terceira fique na direção do encaixe, gire a cúpula certificando-se que a mesma está apoiada na base de lâmpadas. Caso seja necessário, melhorar o apoio da cúpula é possível ajustar a posição da haste somente afrouxando os parafusos e reposicionando-a, e reapertar.

	CÓDIGO	SOQUETE	LÂMPADA	POTÊNCIA MÁX.	TENSÃO DE REDE	DIMENSÃO
	SN10150	2xE27	A60 LED	22W	127/220V	Ø110x160mm
	SN10151	4xE27	A60 LED	92W	127/220V	Ø370x145mm
1	SN10152	6xE27	A60 LED	138W	127/220V	Ø530X165mm
	SN10153	8xE27	A60 LED	184W	127/220V	Ø680x190mm



que abrigue a luminária a intempéries. Produto não recomendado para iluminação de

ATENÇÃO - Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. A instalação elétrica deve estar conforme as normas vigentes NBR5410 e NBR5419, e deve ser realizada por profissional qualificado pelas normas NR10 e obrigatório o uso de DPS (Dispositivo de proteção contra surtos de tensão) no quadro elétrico. LIMPEZA E MANUTENÇÃO - Antes de qualquer ação, desligue a corrente elétrica. Limpe somente com flanela seca, nunca utilize produtos químicos ou abrasivos. Os materiais que compômem o produto são atóxicos.
IMPORTANTE - Lâmpadas, transformadores e reatores não acompanham o produto, exceto quando indicado. O não cumprimento das instruções do manual poderá causar acidentes e a perda da garantia. Não ajustar molas e suportes, exceto se indicado. A garantia não cobre danos causados por umidade, maresia ou demais intempérios.
GARANTTA - 2 anos para defeitos de fabricação. Situações em que a garantia perde a validação: por descumprimento das orientações contidas neste manual, desastres naturais, incêndios, variações de tensão, sobrecarga ou descargas elétricas e maresias, estão excluídas da garantia.