

**IN55925****PAR16 50W GU10/GZ10 127/220V**

Dimensões: 110X64X130mm

Pot. Máx.: 50W

**IN55935****PAR20 50W E27 127/220V**

Dimensões: 155X76X140mm

Pot. Máx.: 50W

**IN55945****AR70 LED GU10/GZ10 127/220V**

Dimensões: 110X76X140mm

Pot. Máx.: 50W

**IN55955****AR111 LED GU10/GZ10 127/220V**

Dimensões: 125X117X155mm

**IN55965****PAR30 75W E27 127/220V**

Dimensões: 155X117X155mm

Pot. Máx.: 75W



**Newline**  
iluminação

## MANUAL DE INSTALAÇÃO SPOT LISSE II COM ADAPTADOR

**Importante**

Lâmpadas, transformadores e reatores não acompanham o produto, exceto quando indicado. O não cumprimento das instruções do manual poderá causar acidentes e a perda da garantia. Não ajustar molas e suportes, exceto se indicado. GARANTIA: 1 ano para produtos e Driver, placa de LED 2 anos.

**Limpeza e Manutenção**


Antes de qualquer ação, desligue a corrente elétrica. Limpe somente com flanela umedecida com água, nunca utilize produtos químicos ou abrasivos. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.

**NÃO AJUSTAR MOLAS E SUPORTES,  
EXCETO SE INDICADO NO MANUAL****Atenção**

Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. Recomendamos que a instalação seja feita por profissional habilitado. Instalações em forro rebaixado necessitam de fixação em ponto de apoio rígido e instalações especiais necessitam de fixação diferenciada.




ALAVANCA DO ADAPTADOR



Produto indicado para áreas internas  
1º - Para fixar o SPOT no trilho eletrificado (COMPONENTE NÃO INCLUSO) gire a ALAVANCA DO ADAPTADOR conforme a imagem e posicione-o no trilho eletrificado.

TRILHO ELETRIFICADO



2º - Volte a ALAVANCA DO ADAPTADOR para travá-lo no TRILHO ELETRIFICADO.

154055



TUBO

SOQUETE

LÂMPADA

3º Para conectar a LÂMPADA incline o TUBO na posição vertical e empurre-o até que o SOQUETE apareça.  
4º Coloque a LÂMPADA e volte o TUBO até que a mesma fique recuada na profundidade desejada.



5º Posicione a peça de acordo com suas necessidades. Para a troca de lâmpada basta seguir o procedimento indicado no 3º passo.

Imagens meramente ilustrativas

